

Entretien intermédiaire 700 kg

INFORMATIONS :

- Attention, n'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché
- Lors des opérations de nettoyage, ne laissez aucune petite pièce (vis, etc.) tomber dans le réservoir à granulés, cela pourrait bloquer la vis sans fin et endommager le poêle
- Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures

OUTILLAGE :



- Soulevez la grille de convection et la poser avec précaution
- Dévissez les 2 vis de fixation du cache supérieur l'enlever et le poser avec précaution



- Dévissez les 2 vis BTR du couvercle de culasse à l'aide de la clé BTR#6
- Tournez le couvercle de culasse et déposez-le
- Le nettoyer à l'aide du pinceau en prenant garde de ne pas endommager le joint et le mettre de coté



- Aspirer les résidus de combustion présents sur le déflecteur en prenant garde de ne pas endommager celui-ci (non garantie)
- Replacer le couvercle de culasse en procédant dans l'ordre inverse
- Serrez modérément les 2 vis BTR du couvercle de culasse en prenant soin de ne pas endommager le filetage
- Refixez le cache supérieur et repositionner la grille de convection



- Desserrez à l'aide de la clé à douille#8mm les 2 caches de nettoyage à l'arrière du poêle et ôter ceux-ci
- Dévissez à l'aide de la clé à douille#8mm les 2 couvercle de nettoyage situer en dessous et ôter ceux-ci
- Nettoyer les 2 conduits d'évacuation de fumée jusqu'en bas à l'aide du goupillon fourni en aspirant au-dessus
- Refermez les couvercles en serrant modérément pour ne pas endommager les filetages
- Remettre en place les 2 caches



- Ouvrez la porte du foyer et sortez le cendrier
- Dévissez les 4 écrous moletés des couvercles des trappes à suie, nettoyez et mettez ceux-ci de côté
- Aspirez les résidus de combustion à l'intérieur des trappes à l'aide de l'aspirateur et du pinceau en prenant soin de ne pas endommager le ventilateur
- Remettez les couvercles en place et revissez les écrous moletés en serrant modérément sans endommager le filetage



- Nettoyez l'intérieur du foyer à l'aide du pinceau et de l'aspirateur
- Nettoyer le cendrier
- Nettoyez et aspirez l'emplacement du cendrier avant de le remettre en place
- Refermez le foyer et rebranchez le poêle



- Attendez l'initialisation du poêle et aller ensuite dans les réglages
- Appuyez sur Reset
- Appuyez sur Consom. avt entr.
- A la question « Confirmez-vous la remise ? » appuyer sur valider

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien de votre poêle à granulés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous confier cet entretien intermédiaire au tarif de 75€ TTC déplacement et main d'œuvre inclus.